

CE

Attuatore Elettromeccanico Electromechanical Actuator

ALI4

Manuale di Uso e Manutenzione Use and maintenance handbook



ALI4





1	NORME	ED AVVERTENZE GENERALI	5
	1.1	Premessa	5
	1.2	Riferimenti normativi	5
	1.3	Marcatura CE	5
2	DESCRIZ	ZIONE DELL'ATTUATORE E CARATTERISTICHE TECNICHE	6
	2.1	Caratteristiche tecniche e prestazioni	6
	2.2	Descrizione dei componenti e degli accessori	7
	2.2.1	Motorizzazioni	7
	2.2.2	Riduttori	7
	2.2.3	Stelo Filettato	
	2.2.4	Controllo della corsa dell' attuatore	8
	2.2.5	Attacchi e dispositivi di fissaggio	8
	2.2.6	Dispositivo di antirotazione	
	2.2.7	Chiocciola di sicurezza	
	2.2.8	Lubrificanti	10
3	TRASPO	RTO E SMALTIMENTO	11
	3.1	Smaltimento	11
4	INSTALL	AZIONE	12
	4.1	Piazzamento e operazioni di installazione	12
	4.2	Regolazione sistema controllo corsa	14
	4.3	Collegamenti	19
	4.3.1	Collegamento elettrico.	
	4.4	Predisposizioni a carico del cliente	19
5	FUNZION	NAMENTO ED USO	20
	5.1	Funzionamento	20
	5.2	Uso previsto e condizioni di utilizzo	21
	5.3	Preparazione del ciclo di lavoro e di carico	23
	5.4	Rischi residui	23
6	MANUTE	NZIONE DELL'ATTUATORE	24
	6.1	Precauzioni e indicazioni comportamentali generali	24
	6.2	Operazioni di manutenzione dell'attuatore	25
	6.3	Riparazione dell'attuatore	26
	6.4	Sostituzione dell'attuatore	26



9	NOTE	.27
8	CONDIZIONI DI GARANZIA	.27
7	INTERFACCIA CON L'OPERATORE	.27



1 NORME ED AVVERTENZE GENERALI

1.1 PREMESSA

Il presente manuale è proprietà della MecVel s.r.l.

Tutti i diritti sono riservati, viene pertanto vietata la riproduzione o la cessione a terzi dei contenuti del presente documento.

La MecVel s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza alcun specifico preavviso.

Prima di procedere all'utilizzo dell'attuatore si raccomanda di leggere attentamente questo documento.

L'attuatore non è e non deve essere considerato come un dispositivo di sicurezza.

L'utente finale o il costruttore della macchina o impianto all'interno del guale l'attuatore è utilizzato come componente è responsabile della sicurezza della macchina o dell'impianto e quindi è tenuto ad installare l'attuatore stesso solo conformemente alle norme di sicurezza applicabili vigenti nel paese di installazione ed utilizzo.

Il presente manuale è relativo all'attuatore ALI 4 descritto nelle successive sezioni.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme di sicurezza applicate dal fabbricante per la progettazione e realizzazione dell'apparato in conformità alla marcatura CE sono riportate all'interno del fascicolo tecnico, Sezione 3 di proprietà della MecVel s.r.l.

NOTA: Per eventuali dettagli e precisazioni contattare la MecVel s.r.l.

1.3 MARCATURA CE

Ogni attuatore è provvisto di una targa dati riportante le seguenti informazioni:

- · dati del costruttore
- modello
- anno di costruzione.

Si riporta a titolo di esempio una della targhe dati apposte dalla MecVel s.r.l.



Via Due Portoni, 23 40132 Bologna - I -Tel. +39 051 4143711

CERTIFICATA/CERTIFIED UNI EN ISO9001:2000

COD. MOD./MODEL ALI4

CORSA/Stroke RAPP./Ratio SERVIZIO/Duty cycle

VEL./Speed 90 V Mot

S3 30%



2 DESCRIZIONE DELL'ATTUATORE, CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE	VALORE			
Motorizzazione CA	TRIFASE 400-830 V / 50 Hz			
	390-830 V / 60 Hz			
	MONOFASE 190-400 V / 50 Hz			
	220-480 V / 60 Hz			
Motorizzazione CC	12-24-36 V			
Meccanismo di riduzione	Vite senza fine - ruota elicoidale			
Meccanismo di traslazione	Stelo trapezoidale filettato			
	Vite a ricircolo di sfere			
Asta traslante	Cromata (standard) inox (a richiesta)			
	, , , ,			
Attacchi, ancoraggi, snodi	Posteriori, Anteriori			
Dispositivi di controllo corsa	Microswitch, Fine corsa induttivi, Fine corsa magnetici, Encoder, Potenziometro			
Lubrificazione	A grasso			
Grado di protezione	Attuatore IP 65 motore variabile a seconda della			
	richiesta del cliente (MAX IP65)			
Peso	Variabile a seconda della configurazione			

Le configurazioni previste per l'attuatore sono riportate sotto con le rispettive sigle:

MOD. ALI4-VRS
MOD. ALI4-FCM
MOD. ALI4-FCM
MOD. ALI4-FCI
MOD. ALI4-VRS-FCM
MOD. ALI4-VRS-FCI

NOTA:Eventuali configurazioni personalizzate sono realizzabili. Per la rispondenza del presente manuale all'utilizzo di tali configurazioni contattare il costruttore.



2.1 CONFIGURAZIONI DEI MODELLI ALI4

Per la descrizione delle caratteristiche tecniche dei componenti e dispositivi delle configurazioni di seguito riportate si rimanda alla sezione 2 *CARATTERISTICHE TECNICHE* del presente manuale.

MODELLO	MOTORE	RIDUTTORE	STELO	ASTA TRASLANTE	FINECORSA
ALI4	AoB	VR	TR o VRS	CROMATA (standard) INOX (a richiesta)	F-FCE- FCM

LEGENDA:

VR VITE SENZA FINE-RUOTA ELICOIDALE

TR FILETTATURA TRAPEZOIDALE VRS VITE A RICIRCOLO DI SFERE

F FINE CORSA MECCANICO INTEGRATO

FCI FINECORSA INDUTTIVO FCM FINECORSA MAGNETICO

FCE FINECORSA MECCANICO ESTERNO

TIPO MOTORE	A	В
TAGLIA MOTORE	CA	CC

2.2 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E DEGLI ACCESSORI

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e prestazionali si fa riferimento al catalogo del prodotto.

Dal disegno sotto riportato si identificano le parti che costituiscono l'attuatore.



mod.ALI4



2.2.1 Motorizzazioni

Le motorizzazioni previste per l'attuatore sono di due tipologie:

- C.C. che prevede l'uso di motori di taglia diversa.
- C.A. con le seguenti configurazioni:
- · Trifase:
- Monofase:
- Trifase autofrenanti con freno elettromagnetico;
- Monofase autofrenanti con freno elettromagnetico;
- Monofase con condensatore elettronico:
- Monofase autofrenanti con condensatore elettronico con freno elettromagnetico.

Nei motori autofrenanti, il freno di stazionamento consente maggior precisione e ripetibilità della posizione di arresto nel funzionamento ON/OFF e mantenimento del carico in posizione per le configurazioni reversibili.

NEL CASO DI FUNZIONAMENTO ON/OFF CON GRANDI MASSE INERZIALI APPLICATE, L'IMPIEGO DEL MOTORE AUTOFRENANTE CREA SOVRACCARICHI SUGLI ORGANI MECCANICI RIDUCENDO LA VITA DELL'ATTUATORE.



SE IL MOTORE AUTOFRENANTE È PILOTATO TRAMITE UN INVERTER SI DEVE PREVEDERE L'ALIMENTAZIONE SEPARATA DAL FRENO.

Sono previsti i seguenti optional per le motorizzazioni:

- · Leva di sblocco:
- Albero con doppia sporgenza;
- Inverter

2.2.2 Riduttori

In questa famiglia di attuatori la tipologia del riduttore è vite senza fine+ruota elicoidale

2.2.3 Steli filettati

Gli steli sono usualmente a filettatura trapezoidale in acciaio e ottenute con processo di rullatura, accoppiati a madreviti in bronzo per assicurare un'alta resistenza ai carichi. Nelle versioni VRS gli steli sono a ricircolazione di sfere rullati e temprati, accoppiati a madreviti (o chiocciole) temprate e rettificate.

2.2.4 Controllo della corsa dell'attuatore

Agli attuatori si possono applicare diversi sistemi di controllo della corsa: dai semplici microinterruttori, meccanici o magnetici, che generano un segnale che gestisce l'alimentazione del motore (funzionamento ON/OFF), fino a dispositivi elettronici per realizzare servomeccanismi. Le diverse tipologie di dispositivi disponibili sono:



Finecorsa meccanici integrati

Sono microswitch ad un contatto in scambio integrati nella cassa dell'attuatore, azionati da camme che prendono il moto dallo stelo filettato tramite un piccolo riduttore a vite senza fine che, a sua volta, agisce su un ulteriore stadio di riduzione a ruote a denti diritti. Si realizza così un sistema compatto e protetto ma che non è compatibile con corse lunghe; inoltre la precisione e la ripetibilità degli arresti sono inversamente proporzionali alla reversibilità dell'attuatore. In abbinamento ai microinterruttori, per alcuni rapporti di riduzione è disponibile il potenziometro rotativo.

Finecorsa magnetici

I finecorsa magnetici sono sensori azionati da un campo magnetico e vengono applicati per mezzo di opportuni adattatori al cannotto. Leggono il campo, di forma toroidale, generato da un anello magnetico fissato alla madrevite dell'attuatore. Il sensore può quindi leggere in qualsiasi posizione angolare del cannotto che, ovviamente, dovrà essere in materiale amagnetico. Questo tipo di controllo non si può applicare nelle versioni con antirotazione.

Finecorsa con sensori induttivi

I sensori induttivi vengono montati in posizione fissa sul tubo di protezione e la loro posizione deve essere definita in fase d'ordine.

Potenziometro

Il potenziometro costituisce un riferimento assoluto per il controllo della corsa dell'attuatore; può essere montato da solo oppure in abbinamento a finecorsa che consentono il rilevamento delle posizioni di estremità dell'asta traslante. Il moto al potenziometro è trasmesso come nel caso dei finecorsa meccanici integrati, quindi non sono controllabili lunghe corse. Inoltre non sempre è garantita la copertura di tutto l'angolo elettrico del potenziometro.

Encoder incrementale

L'encoder è un trasduttore incrementale rotativo che trasforma un movimento angolare in una serie di impulsi elettrici digitali. Può essere installato sull'attuatore in corrispondenza della prolunga dell'albero veloce dal lato opposto al motore, oppure integrato direttamente nei motori in AC e DC. Genera in uscita un segnale digitale che origina un riferimento relativo, al quale deve essere data la posizione di zero ad ogni ripristino della macchina.

2.2.5 Attacchi e Dispositivi di Fissaggio

Sono previsti attacchi standard e attacchi a disegno. Devono essere scelti in relazione all'installazione dell'attuatore al fine di annullare l'eccentricità del carico.

Si sottolinea che sull'attacco si scarica la coppia di reazione che agisce sulla madrevite in seguito all'applicazione del carico perciò nel caso di attacchi a forcella o a snodo sferico si deve prevedere il dispositivo antirotazione.

2.2.6 Dispositivo di antirotazione

Il dispositivo di antirotazione è necessario quando l'applicazione non consente di vincolare l'asta traslante alle rotazioni attorno al proprio asse (obbligatorio con attacco anteriore a snodo sferico e forcella). Realizzato tramite un pattino sagomato che si impegna nella scnalature interne del cannotto.

mod.ALI4



2.2.7 Chiocciola di Sicurezza

La chiocciola di sicurezza è un dispositivo che consente il controllo dell'usura della madrevite, prevenendo la caduta del carico qualora si abbia il collasso del filetto per usura, prima delle necessarie operazioni di monitoraggio.

È realizzata con una seconda madrevite in acciaao posta tra l' asta traslante e la madrevite di lavoro i due particolari sono solidali tra loro. La chiocciola di sicurezza impedisce che l'asta traslante rientri o fuoriesca improvvisamente in caso di rottura della madrevite di lavoro. (carico in compressione e a trazione per gli attuatori).

2.2.8 Lubrificanti

Le caratteristiche tecniche dei lubrificanti standard sono riportate nelle tabelle sottostanti, per usi particolari sono disponibili grassi speciali, in questo caso contattare l'Ufficio Tecnico della MecVel s.r.l.

GRASSO RIDUTTORE

Tabella A Lubrificazione interna riduttore a grasso Table A Gearstage grease-lubrication					
	Marca Brand	Tipo Product	Tmin °C	Tmax °C	
Grasso standard Standard lubricant	Moliguard	VSF 00	-15	+150	
	Klueber	Klubersynth PEG 46-1200	-50	+120	
Constant a socional and	Agip	BLASIA 220	-20	+180	
Grassi equivalenti Alternative lubricants	Shell	TVX COMPOUND B GREASE	-45	+180	
	Total	CARTER SY 00	-20	+160	

GRASSO STANDARD Per le caratteristiche tecniche e prestazionali si rimanda al Catalogo fornito dal fabbricante.

GRASSO STELO

Grasso standard - Standard lubrificant							
Marca Brand	Tipo Product	Tmin °C	Tmax °C	Tgoccia °C <i>Tdrop</i> °C	Olio base Base oil	Addensante Thickener	Classe NLGI NLGI Class
Vanguard	G.S. Friction 2	-45	+150	+180	Sintetico Synthetic	Idrossistearato di litio Lithiunm hydroxide	2



Grassi equivalenti - Alternative lubrificants							
Marca Brand	Tipo Product	Tmin °C	Tmax °C	Tgoccia °C <i>Tdrop</i> °C	Olio base Base oil	Addensante Thickener	Classe NLGI NLGI Class
Klueber	Isoflex LDS 18 Special A	-50	+120		Sintetico Synthetic	Saponi complessi di litio	2
Dow	Molykote	-45	+180	+290	Sintetico	<i>Lithiunm</i> <i>complex</i> Saponi complessi	2
Corning	BG20	-45	+100	+290	Synthetic	di litio Lithiunm complex	

3 TRASPORTO E SMALTIMENTO

Il prodotto viene consegnato in imballi (scatole cartone, casse etc) a seconda degli accordi con il cliente e in base alle dimensioni del prodotto. Si raccomanda di movimentare i prodotti dopo aver aperto l'imballo, utilizzando idonei sistemi di movimentazione (quali carrelli elevatori, transpallet, cinghie di sicurezza).

Si richiama l'attenzione al rispetto delle condizioni di sicurezza per il trasporto del prodotto da parte dell'operatore. In particolare si ricorda di indossare opportuni dispositivi di protezione individuali quali scarpe con rinforzo e guanti al fine di evitare danni o lesioni provocate da una eventuale caduta accidentale del prodotto.

Il peso, per l'attuatore con corsa pari 100 mm, è di circa 1 Kg, ciò implica che la macchina può essere trasportata senza l'ausilio di particolari strumenti, fino a circa 10 Kg di peso; si raccomanda tuttavia di considerare che per attuatori di lunghezza superiore ai 500mm il baricentro spostato verso il motore può causare difficoltà nel trasporto e richiedere l'ausilio di un secondo operatore e/o strumenti opportuni.

Si prega di porre la massima attenzione nella movimentazione della scatola contenente il prodotto per evitare che eventuali urti danneggino l'attuatore.

3.1 SMALTIMENTO

Di seguito sono riportati i prodotti correlati all'attuatore che devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti nel Paese di uso e installazione del prodotto:

- Imballaggio in fase di installazione;
- Componenti dell'attuatore in fase di sostituzione o riparazione;
- Lubrificante in fase di pulizia e manutenzione;
- Attuatore in fase di sostituzione o riparazione.

È severamente vietato disperdere nell'ambiente i rifiuti derivanti dalle operazioni sopra indicate.



4 INSTALLAZIONE

4.1 PIAZZAMENTO

L'attuatore deve essere installato in modo che i carichi ad esso applicati risultino agire nella sola direzione assiale.

In fase di montaggio è necessario curare l'allineamento dei punti di fissaggio dell'attuatore. A tal fine è opportuno indicare, in sede di scelta dell'attuatore, i fissaggi anteriori e posteriori adeguati alla situazione di carico cui sarà sottoposto l'attuatore, così si evita il funzionamento irregolare e la possibile fuoriuscita di lubrificante.

Si raccomanda un'installazione robusta e sicura che garantisca la stabilità dell'attuatore durante il funzionamento secondo le indicazioni di seguito riportate:

- disporre il foro dell'attacco posteriore dell'attuatore in posizione coassiale al foro del supporto esterno;
- posizionare il tirante di fissaggio nella sede sopra realizzata e serrare in modo da rendere stabile l'attuatore al supporto esterno;
- 3. collegare il carico all'attacco anteriore dell'attuatore utilizzando gli opportuni dispositivi di fissaggio (tiranti, viti, spine etc.);
- 4. eseguire il collegamento elettrico.



L'ECCENTRICITÀ DEL CARICO DOVUTA AD UNA SCELTA ERRATA DEI FISSAGGI E/O DA UNO SCORRETTO MONTAGGIO CON CONSEGUENTE DISALLINEAMENTO DEI PUNTI DI FISSAGGIO PUÒ DARE ORIGINE A CARICHI RADIALI CON USURA DEI COMPONENTI INTERNI, FUORIUSCITE ANOMALE DI LUBRIFICANTE E IRREGOLARITÀ NEL FUNZIONAMENTO.

È necessario che l'attuatore lavori nell'ambito della sua corsa utile stabilita evitando l'arresto a finecorsa meccanico. L'eventuale arresto a finecorsa meccanico dovuto ad un utilizzo dell'attuatore oltre i limiti della sua corsa utile può causare il danneggiamento dei componenti interni.



In fase di messa in servizio devono essere effettuate e verificate le seguenti operazioni:

- In presenza di dispositivi di controlli di corsa elettrici, prima di azionare il motore elettrico, collegare il dispositivo di controllo e verificarne il suo funzionamento per evitare arresti a finecorsa meccanici;
- Verificare, azionando il motore con brevi impulsi, il corretto senso di avanzamento dell'asta traslante e della posizione degli eventuali dispositivi di fine corsa;
- Verificare l'assenza di eventuali interferenze tra l'asta traslante e altre parti della macchina, impianto o sistema in cui l'attuatore viene integrato o/e utilizzato.

NOTA: Per la definizione della corsa utile dell'attuatore si rimanda al catalogo (contattare la MecVel s.r.l.).

NEL CASO IN CUI IL DISPOSITIVO DI FINECORSA SIA FORNITO GIÀ TARATO DAL FABBRICANTE LA ROTAZIONE MANUALE DELL'ASTA TRASLANTE PROVOCA LA PERDITA DELLE POSIZIONI REGOLATE ALL'ORIGINE.



Al momento dell'installazione, per evitare un sovraccarico accidentale sull'attuatore, si consiglia di installare un limitatore di corrente amperometrico nel quadro elettrico di alimentazione.

La funzione di tale dispositivo è quella di limitare ad un valore di soglia regolabile la corrente assorbita dal motore elettrico, infatti essendo la corrente proporzionale al carico si riesce ad evitare il sovraccarico accidentale dell'attuatore.

NOTA: Il limitatore non interviene sulla corrente di spunto motore necessaria durante l'avviamento.




SI RICORDA DI NON METTERE MAI IN FUNZIONE L'ATTUATORE SENZA PRIMA AVER ESEGUITO CORRETTAMENTE LE OPERAZIONI DI POSIZIONAMENTO SOPRA ELENCATE.



4.2 REGOLAZIONE SISTEMI CONTROLLO CORSA

TARATURA GRUPPO FINE CORSA



Per regolare la corsa dello stelo traslante al valore prestabilito, agire sulle camme 1 e 2 come segue:


- A) Allentare le due camme svitando le viti n°3.
- B)* 1) Retrarre lo stelo traslante nella posizione desiderata.
 - 2) Ruotare la camma inferiore n°1 fino a commutare il micro corrispondente
 - 3) Serrare la camma, in tale posizione, mediante la vite n°3.
- C)* 1) Sfilare lo stelo traslante nella posizione desiderata.
 - 2) Ruotare la camma superiore n°2 fino a commutare il micro corrispondente
 - 3) Serrare la camma, in tale posizione, mediante la vite n°3


TARATURA GRUPPO POTENZIOMETRO

Per i modelli predisposti.

- A) *Portare l'asta traslante a metà della corsa meccanica.
- B) Ruotare il potenziometro a metà della corsa.
- C) Avvicinare la rotella del potenziometro alla ruota di presa moto, ponendo attenzione a non spostare la regolazione precedentemente eseguita.
- D) Serrare la vite di fissaggio del gruppo potenziometro.
- * L'operazione va effettuata azionando il motore o, per i modelli predisposti, con volantino per manovra manuale (optional).







Potenziometro rotativo - Spinning potentiometer						
Prestazioni / Performances Tipo / Type (A) Tipo / Type (B)						
Angolo max. di lavoro	340° ± 3°	352° ± 2°				
Resistenza Ohm	1K / 5K / 10K (standard)	1K / 5K / 10K (standard)				
Alimentazione consigliata	MAX 10 V	MAX 50 V				
Linearità indipendente	± 2%	± 1%				
Tolleranza	± 20%	± 3%				
Coefficente deriva termica	600 ppm / °C	20 ppm / °C				

TARATURA FINE CORSA MAGNETICI



FCMC = Finecorsa magnetico chiusura

FCMA = Finecorsa magnetico apertura

Per regolare la corsa dello stelo traslante al valore prestabilito, agire sui sensori FCMA e FCMC come segue:

- A) Allentare le due fascette agendo sulle viti A.
- B)* 1) Retrarre lo stelo traslante nella posizione desiderata.
- 2) Posizionare il fine corsa magnetico FCMC nella posizione di lettura (led acceso), facendo scorrere il sensore dalla cassa verso lo stelo.
 - 3) Serrare la fascetta, in tale posizione, mediante la vite A.
- C)* 1) Sfilare lo stelo traslante nella posizione desiderata.
- 2) Posizionare il fine corsa magnetico FCMA nella posizione di lettura (led acceso), facendo scorrere il sensore dallo stelo verso la cassa.
 - 3) Serrare la fascetta, in tale posizione, mediante la vite ${\sf A}.$



* L'operazione va effettuata azionando il motore o, per i modelli predisposti, con volantino per manovra manuale (optional).

mod.ALI4



Fine corsa magnetici FCM					
Prestazioni	Tipo				
riestazioni	Reed NC	Reed NO	PNP		
Tensione in DC	3 / 110 V	3 / 30 V	6 / 30 V		
Tensione in AC	3 / 110 V	3 / 30 V	/		
Corrente a 25°C	0,5 A	0,1 A	0,20 A		
Potenza	20 VA	6 VA	4 W		
Cavo	PVC 2 x 0,14	PVC 2 x 0,14	PVC 3 x 0,14		
alimentazione	mm	mm	mm		
Lunghezza cavo		2500 mm			
Protezione		IP67			

Circuito Reed NC

Circuito con ampolla Reed normalmente chiusa protetta da varistore contro le sovratensioni generate all'apertura del circuito, e sistema di visualizzazione a LED.

Circuito PNP


Circuito con effetto di Hall con uscita PNP.


Protetto contro l'inversione di polarità e contro picchi di sovratensione.


Sistema di visualizzazione a LED.

Circuito Reed NO

Circuito con ampolla Reed normalmente aperta, protetta da varistore contro le sovratensioni generate all'apertura del circuito, e sistema di visualizzazione a LED.











TARATURA FINE CORSA INDUTTIVI



FCIC = Finecorsa induttivo chiusura FCIA = Finecorsa induttivo apertura



Caratteristiche tecniche:

Tensione di alimentazione (UB): $5 \div 40 \text{ Vdc}$

Temperatura di funzionamento: - 25° ÷ + 75°C

Grado di protezione: IP67

Visualizzazione stato di uscita: LED giallo



I FINE CORSA INDUTTIVI NON SONO TARABILI DALL'UTILIZZATORE FINAI F

L'ATTUATORE DEVE ESSERE ORDINATO SPECIFICANDO GLI INTERASSI DELL'ATTUATORE APERTO E CHIUSO.



ENCODER


Encoder su motori CA


Encoder incrementale bidirezionale con (standard) e senza impulso di zero IP54.

Impulsi giro disponibili: 50 / 100 / 200 / 400 / 500 / 512 /1000 / 1024 (standard)

Circuiti d'uscita disponibili: Line Drive 5 Vdc (standard) Push Pull 24 Vdc / Open Collector NPN 10 -30 Vdc / Open Collector PNP 10 - 30 Vdc.

Rosso / Red	÷Vdc
Nero / Black	0 Vdc
Ver de / Green	Α
Giallo / Yellow	В
Blu / Blue	Z
Marrone / Brown	-A
Arancione / Orange	-B
Bianco / White	-Z





Encoder lato opposto motore solo ALI4 E ALI4-F

- Alimentazione Encoder 3,8 V 24 Vdc
- PUSH-PULL
- 2 canali 4 impulsi/giro
- Corrente massima d'uscita: 100 mA

(Π)			
严	+	MARRONE	BROWN
	_	BIANCO	WHITE
_	OUT 1	VERDE	GREEN
	OUT 2	GIALLO	YELLOW



4.3 COLLEGAMENTI

4.3.1 Collegamento Elettrico



TALI OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO ED AUTORIZZATO DAL DATORE DI LAVORO.

Una volta posizionato secondo le operazioni sopra descritte l'attuatore e gli eventuali dispositivi di controllo corsa devono essere alimentati collegando i cavi dell'alimentazione elettrica direttamente alla morsettiera posta all'interno del quadro elettrico di alimentazione.

Le operazioni di allacciamento devono essere svolte in condizione di massima sicurezza ponendo l'attenzione sulla necessità di utilizzo di dispositivi di protezione individuali (guanti, occhiali, etc.).

Schemi di riferimento per il collegamento elettrico sono presenti sul catalogo del prodotto (contattare la MecVel s.r.l.).

NOTA: Se il motore è di tipo autofrenante ed è pilotato tramite un inverter si deve prevedere l'alimentazione separata dal freno.

4.4 PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

L'utilizzatore dovrà installare la macchina in ambienti di lavoro adeguati, dotati di impianto elettrico e di illuminazione rispondente alla normativa vigente.

Si raccomanda inoltre l'installazione delle linee elettriche in ambienti asciutti e illuminati in conformità alla legislazione vigente, aventi caratteristiche ambientali di temperatura, umidità, ecc., conformi ai limiti imposti dalle norme applicabili.

In particolare deve essere cura dell'utilizzatore installare a bordo della macchina o assemblato all'interno del quale sarà inserito l'attuatore i seguenti dispositivi:

- Dispositivo di interruzione automatica di corrente (interruttore magnetotermico) a guardia dei contatti diretti e indiretti oltre che per proteggere i dispositivi elettrici da sovratensioni e sovracorrenti;
- Un sezionatore lucchettato, per le operazioni di manutenzione, dimensionato adeguatamente a cui converga l'intera alimentazione elettrica di tutto l'attuatore prima di giungere alle diverse apparecchiature;
- Realizzazione della messa a terra a guardia dei contatti indiretti e delle scariche atmosferiche.



Utilizzare sezionatori adeguatamente dimensionati al numero e al tipo di attuatori che devono disconnettere. Fare riferimento alle caratteristiche elettriche riportate nei maculai di uso e manutenzione. Il tutto va inserito in un quadro elettrico di comando di grado IP adeguato all'applicazione.

Nel caso in cui vengano inseriti dispositivi accessori di fine corsa, è obbligo dell'installatore che gli stessi siano alimentati sotto trasformatore.

Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per malfunzionamenti che possono causare perdita delle prestazioni e/o danni a persone cose o animali qualora le condizioni di installazione differiscano da quelle raccomandate.

Si raccomanda di contattare il costruttore per verificare la compatibilità dell'ambiente di lavoro e di installazione dell'attuatore stesso.

NOTA: Con legislazione/normativa vigente si intende il quadro legislativo in vigore nel paese di utilizzazione.

5 FUNZIONAMENTO ED USO

5.1 FUNZIONAMENTO

La macchina è destinata alla movimentazione di carichi. Si compone di un motore elettrico che direttamente o tramite l'interposizione di un riduttore meccanico, mette in movimento uno stelo filettato sul quale scorre una madrevite; la madrevite, vincolata alla rotazione, realizza lo spostamento lineare dell'asta ad essa collegata.

Nelle versioni "R", il moto rotatorio proveniente dal motore viene semplicemente ridotto dal riduttore che è direttamente interfacciato con il sistema di carico esterno, in questo caso la movimentazione del carico non è realizzata direttamente dalla macchina in direzione lineare. Il carico, sempre e solo in direzione assiale, può essere applicato in tiro o in spinta, indipendentemente dal verso di avanzamento dell'asta. Si può prevedere per l'attuatore un funzionamento reversibile o irreversibile.

Comunque la transizione fra reversibilità e irreversibilità è influenzata da diversi fattori quali lo stato di usura dei ruotismi dell'attuatore (rodaggio), dal carico, dalla presenza di vibrazioni. Nei casi dubbi, per valutare con certezza l'irreversibilità del sistema si devono eseguire test sull'applicazione e contattare il costruttore.

NOTA: Si sottolinea che la reversibilità dell'attuatore ne limita la precisione e la ripetibilità di posizionamento; in caso di dubbi contattare la MecVel s.r.l.



5.2 USO PREVISTO E CONDIZIONI DI UTILIZZO

L'attuatore è progettato per un utilizzo conforme alle condizioni specificate dal fabbricante. È alimentato in tensione CA o CC ma può prevedere anche un azionamento manuale nei soli casi di manovre di emergenza. Tramite la doppia sporgenza d'albero sul motore o tramite prolunghe sull'albero veloce del riduttore o ancora tramite l'utilizzo dei volantini. Nel caso si verificasse questa eventualità è necessario scollegare preventivamente l'alimentazione elettrica dell'attuatore.

Per l'uso si richiama l'attenzione al fattore di servizio dell'attuatore e alle condizioni ambientali. Il fattore di servizio e le condizioni ambientali sono parametri che si influenzano a vicenda. Il fattore di servizio è definito come il rapporto percentuale fra il tempo di lavoro e il tempo di sosta nel ciclo, calcolato su una base di tempo max. di 5 min.

Le condizioni ambientali sono caratterizzate dalla temperatura e dagli elementi che ne definiscono l'aggressività (umidità, salinità, polverosità, etc.).

Per l'utilizzo dell'attuatore in ambienti aggressivi oppure nei settori alimentare o farmaceutico è possibile montare un dispositivo a soffietto di protezione sull'asta traslante, in ogni caso per l'installazione dell'attuatore in tale ambienti contattare preventivamente il costruttore.

Il fattore di servizio standard cui sono riferite le prestazioni degli attuatori è S3 30% ad una temperatura ambiente di riferimento di -10°C/+60°C ed una campo di pressione di 0,8-1,1 bar.

A seconda della configurazione e dell'utilizzo dell'attuatore il fattore di servizio può variare. In ogni caso il fattore di servizio relativo al prodotto fornito è indicato sulla targa dati apposta sul prodotto. In caso di dubbi contattare l'Ufficio Tecnico della MecVel s.r.l. Indicativamente per l'uso previsto dell'attuatore, la corsa di funzionamento deve essere scelta nel rispetto dei limiti in tabella sotto riportata, legati alla velocità di rotazione dello stelo e del peso proprio del medesimo, (nel caso di montaggio ad asse orizzontale). Inoltre occorre rispettare i limiti legati all'instabilità al carico di punta (vedere diagramma sotto riportato). È necessario che l'attuatore lavori nell'ambito della corsa stabilita: in fase di progetto dell'applicazione si deve prevedere sempre un'extracorsa di almeno 10 mm in chiusura ed in apertura, riducendo così il rischio di arresti a finecorsa meccanico dell'attuatore.

NOTA: Arresti a finecorsa meccanico dell'attuatore ne danneggiano i componenti interni! Per corse superiori a 20 volte il diametro dello stelo filettato si deve prevedere, ad asta traslante fuori, un'extra corsa di circa 150 mm in luogo di 10 mm per evitare disallineamenti fra asta e cannotto.




NOTA: I disallineamenti danno luogo a carichi radiali, usure anomale con fuoriuscita di lubrificante e irregolarità di funzionamento.

Al fine di determinare il valore limite del carico si fa riferimento al diagramma che dà il valore del carico limite in funzione della lunghezza dello stelo e delle sue condizioni di vincolo. In linea generale, si operano le seguenti scelte:

Serie attuatore / martinetto	Scala
Attuatore con corsa inferiore a 15-20 volte il diametro dello stelo filettato	С
Attuatore con corsa superiore a 15-20 volte il diametro dello stelo filettato	В



IL GENERICO MODELLO DI ATTUATORE NON È UTILIZZABILE IN ATMOSFERA ESPLOSIVA.PER INFORMAZIONI IN MERITO ALL'USO DEL PRODOTTO IN TALI CONDIZIONI CONTATTARE LA MECVEL S.R.L.



Lunghezza libera della vite (m) / Screw length (m)

mod.ALI4



5.3 PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVORO E DI CARICO

Prima di potere iniziare il ciclo di lavoro deve essere verificato:

- la corretta installazione dell'attuatore;
- la corretta taratura degli eventuali dispositivi di controllo della corsa;
- la corretta applicazione del carico di lavoro in relazione alle istruzioni riportate

È necessario tenere presente la velocità di traslazione in relazione al ciclo di carico a cui è sottoposto l'attuatore onde evitare fenomeni dinamici dovuti all'inerzia del carico o vibrazioni. Nel caso in cui si prevede la possibilità di una tale situazione contattare l'Ufficio Tecnico della MecVel s.r.l. per verificare la corretta scelta dell'attuatore in relazione al suo dimensionamento.

5.4 RISCHI RESIDUI

L'analisi e valutazione dei rischi ha messo in evidenza come nonostante si siano adottate tutte le misure disponibili per evitare la presenza di pericoli nell'utilizzo dell'attuatore, a causa della sua natura esistono dei rischi residui. Si da evidenza delle disposizioni che l'operatore dovrà adottare e dei pittogrammi adottati per segnalare i rischi residui.

RISCHIO APPARATO MISURE		MISURE	CARTELLI
RESIDUO			
Parti in tensione	Motore e Apparecchi elettrici	Prima di eseguire qualsiasi operazione da parte dell'operatore sulla macchina va esclusa l'alimentazione elettrica	
Motore, Apparecchi Parti elettrici, scaldanti Asta traslante, Gruppo riduttore		Indossare i DPI prescritti. Prima di eseguire qualsiasi operazione da parte dell'operatore sulla macchina bisogna attendere il raffreddamento dei componenti.	
Parti in Asta movimento traslante scoperte		Prima di eseguire qualsiasi operazione da parte dell'operatore sulla macchina va esclusa l'alimentazione elettrica Indossare indumenti che non possano generare il rischio di trascinamento.	



6 MANUTENZIONE DELL'ATTUATORE



DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE È NECESSARIO PRENDERE TUTTE LE PRECAUZIONI DEL CASO PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO A CARICO DELL'OPERATORE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE SEZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE.

6.1 PRECAUZIONI E INDICAZIONI COMPORTAMENTALI GENERALI

Le operazioni di manutenzione dell'attuatore devono essere eseguite da personale addetto autorizzato, opportunamente informato ed eventualmente addestrato in merito ai pericoli derivanti da tali operazioni. Vanno inoltre considerate le possibili condizioni di utilizzo e di integrazione dell'attuatore in contesti più complessi.

Nel caso in cui l'attuatore si trovi ad operare in ambienti aggressivi e quindi potenzialmente pericolosi, gli operatori addetti alla manutenzione dovranno essere adottate i DPI specifici per particolari caratteristiche ambientali (es. mascherine di protezione, occhiali, etc.).

Dette operazioni devono essere eseguite in condizioni di sicurezza, a macchina o impianto fermo e in assenza di corrente elettrica, avendo cura di verificare l'assenza di un possibile azionamento esterno della macchina o del complesso in cui essa si trova integrata al momento delle operazioni di manutenzione.

Prima di eseguire qualsiasi tipo di operazione indicata nel presente paragrafo è obbligo da parte dell'operatore indossare i dispositivi di protezione individuali di seguito elencati:

GUANTI



SCARPE RINFORZATE

CASCO











6.2 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELL'ATTUATORE



PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO SULLA MACCHINA VERIFICARE CHE LA TEMPERATURA DELLE SUPERFICI NON SIA TALE DA PROVOCARE DANNI, LESIONI E USTIONI PER L'OPERATORE. NEL CASO IN CUI LA SUPERFICIE SIA CALDA, ATTENDERE CHE LA TEMPERATURA DELLA STESSA ABBIA RAGGIUNTO UN VALORE ADEGUATO.

L'attuatore richiede solo limitati interventi di manutenzione ordinaria: pulizia ed eventualmente rabbocco di lubrificante (grasso, da inserire, se necessario e secondo le istruzioni del costruttore mediante gli appositi ingrassatori).

NOTA: I lubrificanti utilizzabili sono riportati nella sezione 2 CARATTERISTICHE TECNICHE del presente manuale.

Si raccomanda tuttavia di controllare lo stato dell'attuatore/martinetto per evidenziare eventuali anomalie di funzionamento in relazione alla regolarità di movimento e alla presenza anomala di rumorosità: in caso di dubbi contattare l'assistenza tecnica della MecVel s.r.l.

È opportuno verificare periodicamente l'usura della madrevite a filettatura trapezoidale. Per tale verifica occorre eseguire le seguenti operazioni:

- 1. scollegare l'attuatore dal carico;
- applicare all'asta traslante un carico adeguato alla dimensione dell'attuatore (il valore del carico varia da 1 volta a 0,1 volte il carico nominale a seconda della taglia dell'attuatore);
- 3. applicando il carico in trazione e in compressione e facendo uso di un comparatore, verificare che il gioco assiale sia sempre inferiore a 0,3 volte il passo della vite.

Quando a seguito delle operazioni sopra descritte si osserva un gioco assiale maggiore di tale valore limite è necessaria la sostituzione completa dell'attuatore.

È necessario verificare periodicamente:

- lo stato di isolamento e di conservazione dei cavi
- le entrate di cavo
- lo stato di conservazione delle superfici esterne con particolare riferimento alle superfici degli organi mobili e delle loro eventuali protezioni.



6.3 RIPARAZIONE DELL'ATTUATORE



IN CASO DI ANOMALIE NON CERCARE DI RIPARARE AUTONOMAMENTE L'ATTUATORE MA CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA MecVel s.r.I PER RICEVERE LE NECESSARIE ISTRUZIONI.

Le operazioni di riparazione dell'attuatore devono essere eseguite da personale addetto ed autorizzato, opportunamente informato ed eventualmente addestrato in merito ai pericoli derivanti da tali operazioni, considerate le possibili condizioni di utilizzo e di integrazione dell'attuatore in contesti più complessi.

Eventuali operazioni di riparazioni dell'attuatore devono essere eseguite in condizioni di sicurezza, a macchina o impianto fermo e in assenza di corrente elettrica, avendo cura di verificare l'assenza di un possibile azionamento esterno della macchina o del complesso in cui essa si trova integrata al momento delle operazioni di riparazione.

Nel caso in cui l'attuatore si trovi ad operare in ambienti aggressivi e quindi potenzialmente pericolosi, gli operatori addetti alla riparazione dovranno essere dotati di DPI specifici per particolari caratteristiche ambientali.

6.4 SOSTITUZIONE DELL'ATTUATORE

L'eventualità di sostituire un attuatore si presenta quando si verifica una rottura dell'attuatore stesso, un suo malfunzionamento non compatibile con le condizioni di uso e in caso di rimozione dell'attuatore per smantellamento completo dell'attrezzatura o macchinario sul quale è montato.

In questi casi è obbligatorio adottare le misure di sicurezza già descritte nel presente manuale per quanto riguarda le operazione di manutenzione.

Per gli attuatori che presentino anomalie di funzionamento o controllo, contattare l'assistenza tecnica MecVel s.r.l. per le procedure, le istruzioni e le autorizzazioni necessarie relative alla sostituzione o riparazione.

Nota: nel caso si contatti l'assistenza MecVel – fare sempre riferimento al numero di O.P. riportato sulla targa dell'attuatore(vedi foto).



mod.ALI4



7 INTERFACCIA CON L'OPERATORE

Questa sezione del manuale non è applicabile poiché l'attuatore non ha nessuna interfaccia diretta con l'operatore. L'intervento esterno è previsto solo nel caso di operazioni di manutenzione, riparazione o per arresti dovuti a manovre di emergenza. Nei suddetti casi è necessario scollegare preventivamente l'alimentazione elettrica dell'attuatore ed accertarsi che le superfici scaldanti si siano raffreddate e che i dispositivi meccanici in movimento si siano arrestati.

Si fa riferimento alla Sezione 6, *MANUTENZIONE DELL'ATTUATORE* per tutte le indicazioni necessarie ad eseguire in sicurezza le operazioni sopra indicate.

8 CONDIZIONI DI GARANZIA

Per le condizioni generali di vendita consultare il CATALOGO o il sito internet www. mecvel.com.

9 NOTE

Note particolari per l'uso e manutenzione di configurazioni personalizzate dell'attuatore (disponibili solo in caso di configurazioni particolari).



·

MecVel		



1	GENERA	L RULES AND REMARKS	32
	1.1	Introduction	32
	1.2	Law references	32
	1.3	CE mark	32
2	DESCRIP	TION OF THE MACHINE AND TECHNICAL FEATURES	33
	2.1.1	Configuration of ALI4 models	33
	2.2	Description of the parts and tools	35
	2.2.1	Motorization	36
	2.2.2	Gear boxes	36
	2.2.3	Lead screw	
	2.2.4	Actuator stroke control	37
	2.2.5	Ends and fastening devices	38
	2.2.6	Antirotation device	38
	2.2.7	Safety nut	
	2.2.8	Lubricants	
3	TRANSP	ORT AND DISPOSAL	
	3.1	Disposal	
4		ATION	
	4.1	Installation instructions	
	4.2	Setting system control stroke	
	4.3	Connection	
	4.3.1	Electric connection	
	4.4	Duties of the end user	
5	WORKIN	G AND USE	_
	5.1	Working	
	5.2	Use and usage conditions	
	5.3	Preparation of load dynamics and duty cycle	
	5.4	Residual risks	
6		OR MAINTENANCE	
	6.1	General cautions and hints	
	6.2	Service operations of the actuator	
	6.3	Actuator repair	
	6.4	Actuator replacement	
		NCY DRIVE	
		ON WITH THE OPERATOR	
9	REMARK	S	
			mod. ALI4



ALI4





1 GENERAL RULES AND REMARKS

1.1 INTRODUCTION

This handbook is property of MecVel s.r.l. All rights are reserved, copy or transfer to others of this document contents are forbidden.

MecVel s.r.l. has the right to modify this handbook, without any need for preliminary information.

Before proceeding using this machine, we strongly recommend to read this document carefully.

The actuator is not and must not be considered as a safety device. The final user, or the manufacturer of the machine or system, in which the actuator is installed, has the responsibility for the safety of the machine or system itself and he must install the actuator only in accordance to the current rules for safety of the land where the machine is used.

This handbook is about the range of product ALI 4, described in the next chapters.

1.2 LAW REFERENCES

The safety rules applied by the manufacturer for the project and the realization of this machine, in accordance with "CE" mark are described in the technical file, section nr. 3, property of MecVel s.r.l.

REMARK: For further explanations and details, please contact MecVel s.r.l.

1.3 CE MARK

Each actuator is provided with a label, containing the following details:

- manufacturer's name
 - model
 - year of production

As an example, here below you can find one of the label of MecVel s.r.l.



mod. ALI4



2 DESCRIPTION OF THE MACHINE AND TECHNICAL FEATURES

2.1 TECHNICAL FEATURES AND PERFORMANCES

FEATURES	VALUE			
AC motor	Three - phase	400-830 V / 50 Hz		
		390-830 V / 60 Hz		
	Single - phase	190-400 V / 50 Hz		
		220-480 V / 60 Hz		
DC motor	12-24-36 V			
Reduction unit	Worm screw - Wo	Worm screw - Worm wheel		
Mechanism	Cold-rolled profile	Cold-rolled profile lead screw		
	Ballscrew	Ballscrew		
Push rod	CHROMED (stand	CHROMED (standard)		
	STAINLESS STE	STAINLESS STEEL (on request)		
End joints	Rear, Front	Rear, Front		
Stroke control devices	Microswitch, Enco	Microswitch, Encoder, Magnetic external		
	Magnetic internal	Magnetic internal, Potentiometer		
Lubrication	grease lubricated	grease lubricated		
Protection level	Actuator IP65 Mot	Actuator IP65 Motor depending on customer's		
	demand (MAX IP)	65)		
Weight	Depending on the	Depending on the configuration		



The possibile actuator configurations are listed below, with the following codes:

MOD. ALI 4-VRS
MOD. ALI 4-FCM
MOD. ALI 4-FCM
MOD. ALI 4-FCI
MOD. ALI 4-VRS-FCM
MOD. ALI 4-FCI
MOD. ALI 4-VRS-FCI

REMARK: Possibile customized configurations can be realized. To check if these configurations are in accordance with this handbook, please contact the manufacturer.



2.1.1 CONFIGURATION OF ALI4MODELS

For the technical features description of the following configurations components and devices, please see section 2 *TECHNICAL FEATURES* of this handbook.

MODEL	MOTOR	REDUCER	LEAD SCREW	PUSH ROD	LIMIT STOP
ALI4	AoB	VR	TR o VRS	CHROMED (standard) INOX (a richiesta)	F-FCE- FCM-FCI

LEGEND:

VR WORM SCREW - WORM WHEEL

TR COLD - ROLLED PROFILE

VRS BALLSCREW

F INTEGRATED LIMIT STOP
FCE EXTERNAL LIMIT STOP
FCM MAGNETIC LIMIT STOP
FCI INDUCTIV LIMIT STOP

MOTOR TYPE	A	В
MOTOR SIZE	CA	CC

2.2 DESCRIPTION OF THE PARTS AND TOOLS

Concerning technical features and performances, please refer to the catalogue. From the below drawing, you can identify the parts of the actuator.



mod. ALI4



2.2.1 Motorization

The possible motorizations for the actuator are of two kinds:

- C.C., with the use of motors of different size;
- C.A., with the following configurations:
- Three phase;
- Mono phase;
- Three phase brakemotor, with electromagnetic brake;
- Mono phase brakemotor, with electromagnetic brake;
- Mono phase with electronic condenser;
- Mono phase brakemotor, with electronic condenser and electromagnetic brake.

Brake on motor allows for a higher precision and repeatability when positioning/stopping, and grants selflocking when actuator itself isn't.

WHEN IN ON/OFF DUTY WITH STRONG INERTIAS INVOLVED, BRAKE-MOTOR COULD SHORTEN LIFETIME OF ACTUATOR DUE TO MECHANICAL PARTS OVERLOADS.



IF A BRAKEMOTOR IS DRIVEN BY A FREQUENCY CONVERTER, BRAKE SHALL GET A SEPARATE POWER SUPPLY.

Following optional tools are available for the motors:

- · Unclamping lever;
- · Second shafts:
- Frequency converter.

2.2.2 Gear boxes

Different types are available: wormgear, planetary gears, 1:1 direct drive, belt, cross helix gears;



2.2.3 Lead Screw

Basically C-20 steel made and featuring cold-rolled profile, they are coupled with bronze nuts in order to grant safety against loads. In ballscrew (VRS) versions, lead screws are cold-rolled profile and tempered and coupled with hardned-grinded ballscrew nuts.

2.2.4 Actuator stroke control

Different stroke controls can be applied to the actuators: from simple microswitches, mechanical or magnetical, providing a signal to control motor supply (ON/OFF workout), or electronic devices for servo-mechanisms.

The different types of disposals available are:

Integrated mechanical limit switches

Changeover single-contact cam-actuated microswitches integrated to actuator gearbox, getting movement by a small reductor connected to lead screw. System is thus protected and compact, but its limit lies in long strokes. Precision and repeatability are negatively affected by actuator non-selflocking. A potentiometer is furthermore available, according to stroke to be controlled and actuator speed.

Magnetic limit switches

Sensors getting actuated by a magnetic field, they are installed on outer tube with brackets. They read magnetic field generated by a magnetic ring on nut; outer tube, in any case, shall be built with non - magnetic material.

Potentiometer

An absolute feedback to monitor actuator position, it can be installed alone or together with integrated limit switches, so to achieve end position control also. Potentiometer movement has same source as it is for integrated limit switches, so long strokes cannot be always controlled. Potentiometer electric screening, moreover, cant' grant 100% readability.

Encoder

It is an incremental rotative transducer, that turns spinning movements into digital pulses. It can be installed on actuator by using a longer wormscrew (spinning as motorshaft does) getting out the gearbox on opposite side of motor, or directly on board motor itself, in AC and DC motors.

Its digital output allow for a feedback on actuator position, yet every time machinery has a reset, encoder shall be given with zero position.



2.2.5 Ends and fastening devices

Both standard and dedicated ends (according to customer's drawing) are available. Ends shall be carefully chosen, in order to avoid any radial load on actuator. Please note that front end receives reaction spinning torque when load is acting on actuator, so when yoke/rod ends (A3/A4) are used, antirotation key is required.

2.2.6 Antirotation device

Antirotation device is needed when the pushtube shall not rotate when travelling. Nut has four keys that lock against rotation.

2.2.7 Safety nut

This element allows a nut wear check-up, avoiding load fall-down in case nut thread gets too worn out before scheduled service is done.

2.2.8 Lubricants

The technical features of the standard lubricants are shown on the below tables, for particular uses special lubricants are available, in this case, please contact the Technical Dept. of MecVel s.r.l.

LUBRICANT GEARBOX

Tabella A Lubrificazione interna riduttore a grasso Table A Gearstage grease-lubrication				
	Marca Brand	Tipo Product	Tmin °C	Tmax °C
Grasso standard Standard lubricant	Moliguard	VSF 00	-15	+150
	Klueber	Klubersynth PEG 46-1200	-50	+120
Consist a motivation to	Agip	BLASIA 220	-20	+180
Grassi equivalenti Alternative lubricants	Shell	TVX COMPOUND B GREASE	-45	+180
	Total	CARTER SY 00	-20	+160

STANDARD LUBRICANT

For technical and performance characteristics, see the catalog provided by the manufacturer.



LUBRICANT LEAD SCREW

	Grasso standard - Standard lubrificant						
Marca Brand	Tipo Product	Tmin °C	Tmax °C	Tgoccia °C <i>Tdrop</i> °C	Olio base Base oil	Addensante Thickener	Classe NLGI NLGI Class
Vanguard	G.S. Friction 2	-45	+150	+180	Sintetico Synthetic	ldrossistearato di litio Lithiunm hydroxide	2

		Gi	rassi equivalen	ti - Alternative l	ubrificants		
Marca Brand	Tipo Product	Tmin °C	Tmax °C	Tgoccia °C <i>Tdrop</i> °C	Olio base Base oil	Addensante Thickener	Classe NLGI NLGI Class
Klueber	Isoflex LDS 18	-50	+120		Sintetico	Saponi complessi	2
Niuebei	Special A	-50	+120		Synthetic	di litio	2
						Lithiunm	
						complex	
Dow	Molykote	-45	+180	+290	Sintetico	Saponi complessi	2
Corning	BG20	-45	+180	+290	Synthetic	di litio	
						Lithiunm	

3 TRANSPORT AND DISPOSAL

The product is supplied in packages (carton or wooden boxes), depending on the agreements with the customer and on the dimensions of the product itself. After unpacking, we recommend to move the products using adeguate systems (such as fork lifts, transpallets, safety belts).

It is important that the operator pays attention to the safety conditions for the product transport. In particolar, please remember to wear appropriate safety clothes, such as safety shoes and gloves, to avoid damages or injuries caused by an accidental fall of the product.

The weight of an actuator with a stroke of 100 mm is about 10 Kg. That means that the machine can be moved without any particolar tools, up to a weight of 10 Kgs; anyway, please consider that for actuators with a lenght over 500 mm, the gravity center shifted towards the motor can cause difficulties during the transport and it can be necessary the help of a second operator or of suitable tools. We strongly recommend to move the actuator box with the maximum care, to avoid that accidental collisions damage the actuator itself.



3.1 DISPOSAL

Following here is the list of the products connected with the actuator, that have to be disposed, in accordance to the current rules of the Country in which the product is installed and used:

- · Package, during the installation;
- Actuator components, if replaced or repaired;
- · Lubricants, after the cleaning or service of the actuator;
- Actuator itself, if replaced or repaired.

Please dispose of all waste carefully.

4 INSTALLATION

4.1 INSTALLATION INSTRUCTIONS

The actuator shall be installed so that it stands only to axial forces. When physically mounting it, it is important to get the mounting points perfectly aligned. They have to be chosen, taking into consideration the loads with which the actuator has to work: side/over-loads, will cause grease loss and non-regular workout.

To guarantee stability of the actuator, a safe and stable installation, according to the following instructions, is recommended:

- 1. place rear end hole in co-axial position with the external bearing hole;
- 2. place fixing tie rod and screw it, so that the actuator is strongly fasten to the external bearing;
- 3. connect the load to the front end of the actuator, using the suitable fastening devices (tie rods, screws, pins, etc.);
- 4. proceed with the electric connection.



OFF - SET LOAD, DUE TO WRONG FASTENING OR INSTALLATION, WITH NON ALIGNED ENDS, LEAD TO SIDEFORCES ON ACTUATOR AXIS, UNEXPECTED WEAR, LUBRICANT LOSS AND NON-REGULAR WORKOUTS.

Actuator shall work within its nominal stroke, avoiding mechanical end stop. Running on mechanical block causes serious damage of internal actuator parts, and nulls any kind of guarantee.



When ready to start actuator, following check-ups shall be performed:

- If actuator is equipped with electric limit switches, before starting motor, they have
 to be connected and checked to be sure about their working, in order to avoid any
 mechanical end stop;
- Make sure that push rod is regularly travelling and limit switches are correctly adjusted. Drive the actuator "step-by-step" to check all this.
- Make sure that there are no interferences between the push rod and other parts of the machine or system on which the actuator is used.

REMARK: Check catalogue for more explanations about actuator stroke (contact MecVel s.r.l.).

IN CASE LIMIT SWITCHES ARE ALREADY ADJUSTED BY THE MANUFACTURER, MANUAL SPIN ON PUSH - ROD WILL CAUSE ADJUSTMENT LOSS!



When installing the actuator, to avoid that it is accidentally overloaded, we suggest to install a current overload relay on general control panel. Its function is to cut off power supply when actuator current cunsumption is overriding a chosen limit. In fact, being current proportional to load, this device avoids actuator to be accidentally overloaded.

REMARK: Current threshold shall be adjusted not to react towards current spikes on motor startups.





PLEASE NEVER SWITCH ON THE ACTUATOR, BEFORE HAVING CORRECTLY COMPLETED ALL THE POSITIONING OPERATIONS.



4.2SETTING SYSTEM STROKE CONTROL

SETTING LIMIT SWITCHES





To adjust the stroke of the Push Tube to the set value, turn on the Cams 1 and 2 as follows:


- A) Loosen the two cams by loosening the screws No. 3.
- B)* 1) Retract the Push Tube in the desired position
 - 2) Rotate the lower cam No. 1 to toggle the corresponding microswitch
 - 3) Close the cam in this position, with screw No. 3.
- C)* 1) Move the Push Tube in the desired position.
 - 2) Rotate the upper cam No. 2 to toggle the corresponding microswitch
 - 3) Retract the Push Tube in the desired position


SETTING POTENTIOMETER

For models prepared.


- A) *Move the push-tube in the middle of the mechanics stroke.
- B) Turn the potentiometer in the middle of the stroke.
- C) Take pot'meter teeth-wheel close to gear, taking care not to move the adjustment previously made
- D) Tighten the screw for locking pot'meter into position.
- * This operation has to be done activating the motor, or using handwheel, if available on actuator purchased







Potenziometro rotativo - Spinning potentiometer				
Prestazioni / Performances Tipo / Type (A) Tipo / Type (B)				
Angolo max. di lavoro / Max. angle	340° ± 3°	352° ± 2°		
Resistenza Ohm / Resistance	1K / 5K / 10K (standard)	1K / 5K / 10K (standard)		
Alimentazione consigliata / Voltage	MAX 10 V	MAX 50 V		
Linearità indipendente / Indipendent linearity	± 2%	± 1%		
Tolleranza / Tolerance	± 20%	± 3%		
Coefficente deriva termica / Temperature coefficient of resistance	600 ppm / °C	20 ppm / °C		



FCMC = All-closed position magnetic

switch

FCMA = opened position magnetic

switch

- Stroke adjustoment shall be done in following steps, acting on switches "FCMA" and FCMC" as follows:
- A) loose screws "A" to set brackets free
- B)* 1) Take pushtube up to needed position
- 2) take sensor "FCMC" to needed position (led lights up), sliding it from gearbox in direction of front end
 - 3) tighten screw "A" to lock the bracket..
- C)* 1) Take pushtube up to needed position
- 2) take sensor "FCMA" to needed position (led lights up), sliding it from tip of pushtube in direction of gearbox
 - 3) tighten screw "A" to lock the bracket.
- * This operation has to be done activating the motor, or using handwheel, if available on actuator purchased



Fine	corsa mag	netici FC <i>l</i>	И
Tipo Prestazioni			
riestazioni	Reed NC	Reed NO	PNP
Tensione in DC	3 / 110 V	3 / 30 V	6 / 30 V
Tensione in AC	3 / 110 V	3 / 30 V	/
Corrente a 25°C	0,5 A	0,1 A	0,20 A
Potenza	20 VA	6 VA	4 W
Cavo	PVC 2 x 0,14	PVC 2 x 0,14	PVC 3 x 0,14
alimentazione	mm	mm	mm
Lunghezza cavo		2500 mm	
Protezione		IP67	

Circuit Redd NC

Circuit with normally closed Reed switch protected by a varistor against overvoltages caused when switching off, with LED indicator.

Circuit PNP


Circuit with Hall-effect switch and PNP outlet.


Protected against overvoltage spikes and reverse of polarity.


With LFD indicator.

Circuit Redd NO

Circuit with normally open Reed switch protected by a varistor against overvoltages caused when switching off, with LED indicator.










SETTING INDUCTIVE LIMIT SWITCH

Proxy switches can't be adjusted from user.


- User shall declare stroke needed in order.



FCIC = All-closed position inductive sensor FCIA = All opened position inductive

sensor





Technical data:

Supply voltage (UB): $5 \div 40 \text{ Vdc}$ Temperature range: $-25^{\circ} \div +75^{\circ}\text{C}$

Degree of protection: IP67

Switch status indicator: yellow LED



ENCODER


Encoder mounted on AC motors


Bidirectional incremental encoder, with (standard) or without zero-pulse, protection IP54.

Available ppr: 50 / 100 / 200 / 400 / 500 / 512 / 1000 / **1024 (standard)**

Available output circuits: Line Drive 5 Vdc (standard) Push Pull 24 Vdc / Open Collector NPN 10 -30 Vdc / OpenCollector PNP 10 -30 Vdc.

Rosso / Red	÷Vdc
Nero / Black	0 Vdc
Ver de / Green	Α
Giallo / Yellow	В
Blu / Blue	Z
Marrone / Brown	-A
Arancione / Orange	-B
Bianco / White	-Z





Encoder opposite side of motor available only on ALI4 and ALI4-F

- Encoder Power Supply 3,8 V 24 Vdc
- PUSH-PULL
- 2 CH 4 ppr
- Maximum output current: 100 mA

(U)		
Δ +	MARRONE	BROWN
_	BIANCO	WHITE
OUT 1	VERDE	GREEN
OUT 2	GIALLO	YELLOW



4.3 CONNECTIONS

4.3.1 Electric connection

THESE OPERATIONS MUST BE DONE BY QUALIFIED AND AUTHORIZED PERSONNEL.

Once installation is completed, following the above described instuctions, the stroke control devices (if present) can be activated, by connection of the supply cable to the general control panel.

Connection operations must be done with the maximum attention to safety, using the proper safety tools (such as gloves, glasses, etc.).

Reference drawings for the electric connection are available on the catalogue of the product (contact MecVel s.r.l.)

REMARK: If a brakemotor is driven by a frequency converter, brake shall get a separate power supply.

4.4 DUTIES OF THE END USER

The end user must install the machine in suitable places, equipped with electrical system and lighting, according to the rules in force.

We recommend, moreover, the installation of the electricity in dry and lighted places, with temperature, humidity, etc., comply with the limits indicated by the laws in force.

In particular, the end user shall install on board of the machine the following devices:

- Device for the automatic interruption of the current (magnetothermic switch), controlling the functions of direct and indirect electrical connections, as well as protecting the electrical devices from overloads;
- A locked disconnector, for mainteinance operations, of the suitable size, that gathers all the current supply of the actuator, before it reaches all the different tools;
- Earthing to control indirect contacts and air discharges.

Remember to use disconnectors of the right dimension for the number and type of actuators that they have to disconnect. Please refer to the electric features described on the use and maintenance handbooks.

All these devices shall be installed in a general control panel, adequate to the application.



In case of additional end stroke devices, it is up to the installator to supply them by a current transformer.

The manufacturer cannot be considered as liable in case of loss of performance and/ or damages to people or animals, if the installation instructions are not fulfilled as here recommended.

Please contact the manufacturer to verify the compatibility of the work place with the actuator itself.

REMARK: By laws/rules in force, it is meant the legislation of the Country in which the actuator is used

5 WORKING AND USE

5.1 WORKING

This machine is used for loads movement. It is made up by an electrical motor, driving a lead screw directly or with a gearbox. A nut is then allowed to move along lead screw, and its movement drives push rod connected the nut itself.

Load shall be axial only, but it can be tensile or pushing, no matter what push rod direction is. The actuator can be selflocking or non-selflocking. Anyway, there is not a sharp threshold between selflocking and non-selflocking, because this feature is affected by gears wear, load, vibrations. In case of doubt about actuator behaviour, it is necessary to do some tests and to contact the manufacturer.

REMARK: We would like to stress that the selflocking of the actuator limits its accuracy and the repeat of the positioning. In case of doubts, please contact MecVel s.r.l.

5.2 USE AND USAGE CONDITIONS

The actuator is designed for the use conditions specified by the manufacturer and explained on the catalogue of the product.

The supply is in AC or DC, but it is also possibile to drive it manually, in case of emergency, through second shafts or streched wormscrews acting as second shafts. Before starting with manual operation, it is important to disconnect the power supply of the actuator.

About use, it is important to define the actuator duty cycle and the environment.

These parameters need to be analyzed as linked together. Duty cycle is percentage rate between on-time and idle-time, on a timeframe of 5 mins.



Environment is mainly due to temperature and related elements, which can sometimes create an aggressive environment (humidity, dust...). A bellow protecting push rod is available: pharmaceptical and food industry or aggressive environment are typical examples of applications where this item can be requested; in any case, under such circumstances, please contact the manufacturer.

Standard duty cycle for our actuators is rated in S3-30% and the temperature gap is -10°C/+60°C, the pressure range is 0,8-1,1 bar.

Duty cycle can vary depending on the configuration and on the usage of the actuator. In any case, it is indicated on the label on the product. In case of doubt, please contact the Technical Dept. of MecVel s.r.l.

The below table shows how to determine the actuator actual stroke. It depends on the speed and the weight of the lead screw (in case of assemblying on the horizontal axis. Actuator shall work within stroke settled. During the project of the application, some 50 mm extra stroke (in both directions) are to be considered: lower possibilities of mechanical end - stops will then be involved.

REMARK: Running on block cause serious damage of actuator! For strokes 20 times larger than lead screw diameter, it is important to consider 150 mm of extra stroke, instead of 10 mm to avoid off set loads and compensate buckling effect.

REMARK: Off set load lead to side-forces on actuator axis, unexpected wear, lubricant loss and non regular workout.


The diagram shows how to see what is max load admitted by a lead screw, basing upon its lenght and upon how actuator will be fixed on frame. As a general rule, choice is:

Actuator / Jack series	Diagram
Actuator with stroke 15 - 20 time lower than lead screw diameter	С
Actuator with stroke 15 - 20 time larger than lead screw diameter	В



THE STANDARD MODEL OF ACTUATOR CANNOT BE USED IN EXPLOSIVE OR POTENTIALLY EXPLOSIVE ENVIRONMENT. FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE USE OF THE PRODUCT IN THESE CONDITIONS, PLEASE CONTACT MECVEL S.R.L.





Lunghezza libera della vite (m) / Screw length (m)

5.3 PREPARATION OF LOAD DYNAMICS AND DUTY CYCLE

Before starting the duty cycle, following checks have to be carried out:

- correct installation of the actuator;
- correct setting of the stroke control devices, if present;
- correct application of the load, with reference to the guidelines of this handbook.

It is necessary to consider the linear speed along stroke together with the load dynamics, in order to avoid inertias or vibrations. In case this situation might happen, we suggest to contact the Technical Department of MecVel s.r.l. to check the correct choice of the actuator, comparing with its dimensions.



5.4 RESIDUAL RISKS

The risks analysis and evaluation has shown that, even though all the possibile measures to avoid dangers from the actuator use have been adopted, still some residual risks exist. In this section, we will explain all the cares that the operator shall adopt to avoid this residual risks. We will also show the signs used to indicated these risks on the machine.

RESIDUAL RISK	COMPONENT	PROCEDURE	SIGN
Parts in tension	Motor and electric parts	Before proceeding with any operation on the actuator, the operator must switch power off.	A
Hot parts	Motor, electric parts, push rod, reduction unit	Wear the necessary clothes. Before proceeding with any operation, the operator must wait until all the hot parts are cooled.	<u> </u>
External parts in movement	Push rod	Before proceeding with any operation, switch power off. Do not wear clothes that can be dragged in the machine.	*

6 ACTUATOR MAINTENANCE



DURING MAINTENANCE OPERATIONS, PLEASE TAKE ALL THE NECESSARY CARES, TO AVOID ANY DANGER FOR THE OPERATOR. WE RECOMMEND TO CAREFULLY READ THIS CHAPTER OF THE HANDBOOK FOR USE AND MAINTENANCE.



6.1 GENERAL CAUTIONS AND HINTS

All the maintenance operations must be done by qualified and authorized technicians, adequately informed and trained about the dangers, arising from them.

Moreover, it is important to consider the integration and usage of the actuator into more complicated systems.

If the actuator is installed in dangerous environment, the operators must behave accordingly, for example, wearing protecting masks, glasses, etc.

All the operations must be fulfilled in safety conditions, with power supply switched off, and after checking the non - possibility of an external switch on of the machine or of the system in which it is integrated, during these operations.

Before starting any operation, operator must wear the following safety clothes:

GLOVES SUIT SAFETY SHOES HELMET

6.2 SERVICE OPERATIONS OF THE ACTUATOR



BEFORE STARTING WITH ANY SERVICE OPERATION, CHECK THAT THE TEMPERATURE OF THE PARTS IS NOT SO HOT TO CAUSE DAMAGES, INJURIES OR BURNS TO THE OPERATOR. IN THIS CASE, WAIT UNTIL THE PARTS ARE COOLER.

Actuator needs only few service operations: cleaning and eventually greasing (if necessary, lubricant has to be added by the appropriate lubricator).

REMARK: Lubricants that can be used are listed in chapter 2 TECHNICAL FEATURES of this handbook.

Anyway, MecVel s.r.l. recommends a scheduled inspection on actuator or screwjacks to detect any problem, especially about movements and in case of noises.

The schedule of the checks should vary according to the application and the use: in case of continuative use or for any doubts, please contact the Technical Department of MecVel s.r.l.



It is necessary to frequently check the nut wear.

To do this, follow this procedure:

- disconnect load from actuator;
- 2. put load on push rod, according to model rating (from nominal load till 0.1 times nominal load, lowering this parameter the more actuator size is high);
- 3. with a dial gauge, putting both compressing and tensile load, check that axial backlash is always lower than 0,3 times the screwpitch.

In case backlash is higher, then actuator needs to be replaced.

It is necessary to periodically check:

- the isolation and preservation of the cables;
- the cable inlets:
- the preservation of the external surfaces, with particolar attention to the parts in movement and their shelters.

6.3 ACTUATOR REPAIR



IF SOMETHING WRONG IS DETECTED, DO NOT TRY TO REPAIR IT BY YOUR OWN, BUT CONTACT AFTER-SALES DEPT.

OF OGNIBENE TO GET THE NECESSARY INSTRUCTIONS.

All the repairs must be done by qualified technicians, adequately informed and trained about the dangers, arising from them. Moreover, it is important to consider the integration and usage of the actuator into more complicated systems.

Every repair must be fulfilled in safety conditions, with power supply switched off, and after checking the non - possibility of an external switch on of the machine or of the system in which it is integrated.

If the actuator is installed in dangerous environment, the operator must behave accordingly, for example, wearing protecting clothes and tools.


6.4 ACTUATOR REPLACEMENT

It is necessary to replace the actuator, in the following cases: if it breaks, if it is not working correctly for its use and if the whole system or application on which it is installed is dismantled. In these cases, the operator must take care to follow the safety instructions about actuator service, explained in this handbook.



If the actuator has problem of functioning or control, please get in touch with the Technical Service of MecVel s.r.l. for the instructions and the authorizations about replacement or repair.

REMARK: For the Technical Service MecVel is important the O.P. number writed on the label on the motor.



7 INTERACTION WITH THE OPERATOR

This section cannot be applied, because the actuator has no interaction with the operator. External drive is possibile only in case of service, repair or emergency.

In these cases, remember to switch off power supply of the actuator and be sure that hot surfaces are cool and parts in movement are still.

Please refer to chapter 6, *ACTUATOR MAINTENANCE* for all the necessary hints to safely fulfill these operations.

8 GENERAL WARRANTY CONDITIONS

For general sales conditions consult the catalog or website www.mecvel.com.

9 REMARKS

Particolar guidelines for the use and maintenance of customized actuators are available only in case of special configurations.

MecVel		



 · ·
 -
-
 · ·

56-





MecVel S.r.l. - Via Due Portoni, 23 - 40132 Bologna - ITALIA - Tel. +39 051 4143711 - Fax +39 051 404567

www.mecvel.com